

Tapisser



LE MATERIEL NECESSAIRE

- Brosse ou rouleau à colle
- Table à tapisser (une planche sur 2 tréteaux)
- Brosse à maroufler ou spatule
- Règle, mètre et crayon
- Chiffon, éponge
- Colle à papier peint
- Niveau
- Décolleur à papier peint (attention produit très concentré en actifs chimique)
- Papier peint

LE COÛT

- 7 €
- 15 €
- 4,5 €
- 10 €
- 3 €
- De 5 € à 15 €
- 10 €
- 10 €
- 5 €

Les prix varient en fonction des papiers, et peuvent aller de 2 € à 50 € le rouleau !



AVANT DE COMMENCER

Avant de poser le nouveau papier peint, penser à reboucher les trous (voir fiche correspondante) et poncer la surface si nécessaire pour la lisser. La surface doit être propre et sèche.

Préparation du support :

- détapisser (détacher le papier peint) à l'aide d'une décolleuse ou d'une spatule (imbiber généreusement le papier peint à l'aide d'une grosse éponge / détacher le papier à l'aide de la spatule).
- s'il s'agit d'un papier vinylique, il faut au préalable retirer la couche supérieure (cette opération se fait à sec) à l'aide d'un couteau à peintre ou d'une lame à enduire en allant vers le haut. Ensuite, procéder comme décrit précédemment.

LE COÛT

X € le m²



LES ÉTAPES

1 Préparation des lés

- Mesurer avec précision la hauteur entre le plafond et le haut de la plinthe. Mesurer la hauteur du mur en plusieurs endroits de la pièce. Ajouter 10 cm à la plus longue des mesures pour l'ajustement ultérieur.
- Dérouler le papier sur la table, face décorée en dessous, couper le premier lé à l'aide d'un gros ciseau.
- Retourner le lé coupé, dérouler le lé suivant et l'accoler contre le précédent, couper ainsi plusieurs lés d'avance, les numéroter et indiquer le sens de pose.



2 Coller le papier

- Si cela est possible afficher le premier lé sur un mur sans ouverture, afin de pouvoir poser le lé entier : du plafond jusqu'à la plinthe.
- Déposer la colle sur le lé à l'aide du pinceau.
- Positionner le premier lé en haut du mur, laisser 5 cm environ dépasser pour la recoupe finale.
- Lisser la surface du lé avec la brosse à maroufler, en veillant à ne laisser aucune cloque.
- Accoler le lé suivant contre le premier en respectant les raccords et procéder comme décrit précédemment.



CONSEILS ET ASTUCES

Mesures particulières : les découpes spéciales.

Autour d'un interrupteur ou prise de courant :
Inciser le papier en croix au niveau du boîtier, replier ou couper les morceaux à l'intérieur et replacer le couvercle.

Derrière un radiateur :

Démonter le radiateur avant la pose du papier peint.

1. Découper le papier à la hauteur des tuyaux d'alimentation et des pattes de fixations.
2. Faire glisser le lé encolé et coupé derrière le radiateur. Utiliser un manche à balai avec un raccord en T ou un rouleau à peindre avec un manche rallongé.
3. Pour maroufler, utiliser un balai entouré d'un tube en carton habillé d'un morceau de tissu pour ne pas endommager le papier peint.



- En cas de doute, contacter votre correspondant locatif.



Rhône-Alpes

fapil

Rhône-Alpes

Fédération
des Associations
et des Acteurs
pour la Promotion
et l'Insertion par
le Logement

www.fapil-rhonealpes.org